



キャラメルポップコーン機取扱説明書



型 式	APM - 12oz
寸 法	高さ79x 巾54x 奥行54(cm)
能 力	2分毎に300g～320g
重 量	30kg
消費電力	1.2kw (100v 50/60Hz 1200w)
そ の 他	ウォーマーヒーター内臓(底部分)

「用意するもの」

ポップコーン豆・キャラメルフレーバー・容器(カップ)・パーム油

「ご利用方法」

1. コンセントを差込み、電源・続いてモータースイッチを入れる。
2. 最初は、釜が温まるまで5～10分かかります
3. 豆200g キャラメルシュガー100g パーム油50g を入れ、暫くすると、キャラメルポップコーンが釜からあふれ出てきます。
4. はじける音がしなくなったら、釜横の黒いレバーを右回しして、釜を下げ残ったキャラメルポップコーンを取り出します。
以上の繰り返しになります。

ポイント

キャラメルが最初出てきたポップコーンにはついていないのに、後のポップコーンが白く

キャラメルが付かない場合は、パーム油の量を減らしてください。

減らしすぎると焦げてしまいますので、ご注意ください。

注意事項

タコ足配線は禁止 機械は動きますが、故障の原因になります。

使用中釜が熱くなりますので、釜に直接触れないでください