


POPCORN 製造機

PA-36型

SET内容



- ふた × 1
- 作り置き容器 × 1
- 釜 × 1
- スコップ




使用材料1回分
豆200g パーム油25g
塩/バタ調味料 適量


作業手順



コンセントに電源を差込みます




電源レバーをONにします
作る前に5分程度の空焚をし、
機械を温めてから使用してください




タイマー設定は材料の量により異なるので
1回目に作ってみて、様子を見て、2回目は、
1分程度多く設定してください




油・豆・調味料の順に材料
を釜の中に入れて蓋を開めて
ください



ポップコーンのはじける音がなくなったら出来上がりです
出来上がったポップコーンをストック容器にスコップで移し
ます。蓋を閉めておいてください。




注意




釜の上にストック容器を置いたまま加熱しないでください
容器が溶けてしまいます

取りはずす



出来上がり



注意

たこ足配線はしないでください
ポップコーンがはじけない場合があります